




Gebrauchsanweisung
58 8384 (de,nl)
58 8385 (fr,it)

Montageanleitung
58 8381
(cz,de,dk,es,fi,fr,gb,gr,
it,nl,no,pl,pt,ru,se,tr)

Kurzanweisung
Kochsensorik
58 8366 (de)
58 8367 (nl)
58 8368 (fr)
58 8369 (it)

Kurzanweisung
Bratsensorik
58 8362 (de)
58 8363 (nl)
58 8364 (fr)
58 8365 (it)

Kochbuch
52 6721 (de)

Zubehör:
HZ10101
Sensorband
HZ10300
Systempfanne

1) 17 4959
2) 18 4210
Set a' 1 St.
3) 18 4778
Set a' 2 St.