





Gebrauchsanweisung

58 2137 (de)
58 4529 (en) *
58 5035 (el) *
* nicht im
Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,dk,se,no,
fi,es,pt,el,cz,pl,tr,ru)

1) 01 4254





Zubehör:
HZ 24010
Backblech Alu
HZ 24150
Backblech Email
HZ 24350
Universalpfanne
HZ 24400
Kombirost
HZ 22550
Grillblech
HZ 24750
Profi-Pfanne
HZ 26000
Metallbräter
HZ 9150
Glasbräter
HZ24850
Profipfanne PLUS
HZ24701
Deckel für Profipfanne
HZ26001
Auslaufsichere
Backform

