


**BOSCH**

HMG8420/01-D1, weiss
 HMG8420BB/01-B1, weiss
 HMG8420NL/01-NL1, weiss
 HMG8420NL/02-NL2, weiss

HMG8420NL/03-NL3, weiss
 HMG8420FF/01-F1, weiss
 HMG8420FF/02-F2, weiss
 HMG8420FF/03-F3, weiss

HERDE
 Mikrowellenherde



Ident - Nummern - Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 3928
 (D, F, GB, I, NL)
Kurzanweisung
 51 3929
 (D)
Kochbuch
 51 3931
 (D)
 51 4059
 (F)
 51 4060
 (NL)

Zubehör:

Einbaurahmen
 HMZ 8020
kratzfeste Abdeckung
 HMZ 8720
Alu-Backblech
 HMZ 19 BB
Glaspfanne
 HMZ 10 GP
Glasbräter
 HMZ 21 GB

1) 03 0696
 2) 03 0679

Ident – Nummern – Konstante
3740

08 6985 2)
Set
D1,B1,NL1,NL2,F1,F2
09 2225
NL3,F3

27 0350
Set

27 0334

27 0333

27 0317

27 0316

27 0319

27 0320

27 0315

12

08 6984 2)
Set
D1,B1,NL1,NL2,F1,F2
09 2224
NL3,F3

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift


**BOSCH**

HMG8420/01-D1, weiss
 HMG8420BB/01-B1, weiss
 HMG8420NL/01-NL1, weiss
 HMG8420NL/02-NL2, weiss

HMG8420NL/03-NL3, weiss
 HMG8420FF/01-F1, weiss
 HMG8420FF/02-F2, weiss
 HMG8420FF/03-F3, weiss

HERDE
 Mikrowellenherde

Ident - Nummern - Konstante
 3740



- 1) 11 4538 Backblech
- 2) 11 4539
- 3) 11 4537 Glasschale

02 8732 Anschlag-Backblech

**BOSCH**

HMG8420/01-D1, weiss
 HMG8420BB/01-B1, weiss
 HMG8420NL/01-NL1, weiss
 HMG8420NL/02-NL2, weiss

HMG8420NL/03-NL3, weiss
 HMG8420FF/01-F1, weiss
 HMG8420FF/02-F2, weiss
 HMG8420FF/03-F3, weiss

HERDE
 Mikrowellenherde

Ident - Nummern - Konstante
 3740

