

**BOSCH**

EAS 45 – 0 711 020 210–D1
EAS 65 – 0 711 020 211–D2 bis FD 6208

KLEINE HAUSGERÄTE
Allesschneider

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 0575/00
D1
51 1004/00
D2

