


**BOSCH**

HMG8482GB/01-GB1,spiegelfront  
HMG8482GB/02-GB2,spiegelfront  
HMG8482GB/03-GB3,spiegelfront  
HMG8482NN/01-N1,spiegelfront

HERDE  
Mikrowellenherde



Ident - Nummern - Konstante  
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung

51 6126  
(GB,10A)  
GB1,GB2,GB3  
51 6126  
N1

Kochbuch

51 6251  
(GB)

1) 03 2800  
2) 03 0679

Zubehör:

Einbaurahmen  
HMZ 8062  
Alu-Backblech  
HMZ 19BB  
Glaspfanne  
HMZ 10GP


**BOSCH**

HMG8482GB/01–GB1,spiegelfront  
HMG8482GB/02–GB2,spiegelfront  
HMG8482GB/03–GB3,spiegelfront  
HMG8482NN/01–N1,spiegelfront

HERDE  
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante  
3740 . . . . .


- 1) 03 0671  
2) 03 0813  
Arretierstift



**BOSCH**

HMG8482GB/01-GB1,spiegelfront  
HMG8482GB/02-GB2,spiegelfront  
HMG8482GB/03-GB3,spiegelfront  
HMG8482NN/01-N1,spiegelfront

HERDE  
Mikrowellenherde




Ident - Nummern - Konstante  
3740 . . . . .

- 1) 11 4538  
Backblech
  - 2) 11 4539
  - 3) 11 4537  
Glasschale
  - 4) 09 2862  
GB1,GB2,GB3  
08 8694  
N1
  - 5) 27 1620  
GB1,GB2,GB3  
27 0323  
N1
  - 6) 27 1621  
GB1,GB2,GB3  
27 0324  
N1
  - 7) 08 8591  
GB1  
09 2676  
GB2,GB3  
08 8518  
N1
  - 8) 27 3122  
GB1,N1  
28 3307  
GB2,GB3
  - 9) 23 1101  
GB1,N1  
23 2269  
GB2,GB3
  - 10) 02 9227  
GB1,GB2,GB3
  - 11) 06 5929  
GB1,GB2,GB3  
07 3794  
N1
- 02 8732  
Anschlag-Backblech

**BOSCH**

HMG8482GB/01-GB1,spiegelfront  
HMG8482GB/02-GB2,spiegelfront  
HMG8482GB/03-GB3,spiegelfront  
HMG8482NN/01-N1,spiegelfront

HERDE  
Mikrowellenherde



Ident – Nummern – Konstante  
3740 . . . . .

- 1) 03 0678
- 2) 09 2690
- N1
- 09 2861
- GB1,GB2,GB3