


**BOSCH**

HME8460/01-D1, "magic" schwarz-braun
HME8460GB/01-GB1, "magic" schwarz-braun

HERDE
Mikrowellenherde



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 6088
(D)
D1
51 6105
(D,GB,F,I,NL)
D251 6322
(GB,10A)
GB

Montageanweisung

51 6089
(D,GB,F,I,NL)

Kochbuch

51 5732
(D)
51 6251
(GB)

Kurzanweisung

51 6009
(D)
D1

1) 03 0679

Zubehör:

Alu-Backblech
HMZ 19 BB
Glaspfanne
HMZ 10 GP
Glasbräter
HMZ 21 GB




BOSCH

HME8460/01-D1, "magic"schwarz-braun
HME8460GB/01-GB1, "magic"schwarz-braun

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740


- 1) 03 0671
 - 2) 03 0813
- Arretierstift



**BOSCH**

HME8460/01-D1, "magic" schwarz-braun
HME8460GB/01-GB1, "magic" schwarz-braun

HERDE
Mikrowellenherde



Ident - Nummern - Konstante
3740

- 1) 11 4538
Backblech
- 2) 11 4539
Rost
- 3) 11 4537
Glasschale


02 8732
Anschlag-Backblech

**BOSCH**

HME8460/01-D1, "magic" schwarz-braun
HME8460GB/01-GB1, "magic" schwarz-braun

HERDE
Mikrowellenherde

Ident - Nummern - Konstante
3740





BOSCH

HME8460/01-D1, "magic"schwarz-braun
HME8460GB/01-GB1, "magic"schwarz-braun

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 06 6979

