




Gebrauchsanweisung
58 6338
(de,en,fr,nl,it,es,pt)
sv,no,fi,da)

Einbauschablone
58 6239

Zubehör:

Starterset Umluftbetrieb
LZ45500


Griffleiste-Alu
LZ46070
43 4286

Griffleiste-Edelstahl
LZ46050
43 4283

Absenkrahmen
LZ46000

Reduzierstück
120 mm – 100 mm
08 8208

Rückstauklappe
48 1051



- 1) 17 5069
- 2) 49 0520
- 3) 42 0329
- 4) 42 0327
- 5) 49 0517