




Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 7301
(D,GB,F,I,NL,E)

Kurzanleitung
51 7307
(D)


Montageanleitung
51 6089
(D,GB,F,I,NL)

Kochbuch
51 5732
(D)
51 5858
(F)
51 5859
(NL)

Aufkleber Programm-
tabelle
51 6344
(D,GB,F,I,E,N)


Zubehör:

Alu-Backblech
HMZ19BB
Glaspfanne
HMZ10GP
Glasbräter
HMZ21GB




Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 11 4538
Backblech
- 2) 11 4539
- 3) 11 4537
Glasschale
02 8732
Anschlag-Backblech
- 4) 03 0698
- 5) 23 2269
- 6) 09 2677
kompl.

Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 28 2469