


**BOSCH**

HMG8422SS/01-S1, weiss
 HMG8422GB/01-GB1, weiss
 HMG8422SS/02-S2, weiss
 HMG8422GB/02-GB2, weiss

HERDE
 Mikrowellenherde



Ident - Nummern - Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 6125
 (10A, S)
 S1, S2
 51 6126
 (10A, GB)
 GB1, GB2

Kochbuch

51 6252
 (GB)

- 1) 03 0696
 2) 03 0679

Zubehör:


Einbaurahmen
 HMZ 8020
kratzfeste Abdeckung
 HMZ 8720
Alu-Backblech
 HMZ 19 BB
Glaspfanne
 HMZ 10 GP
Glasbräter
 HMZ 21 GB

**BOSCH**

HMG8422SS/01-S1, weiss
HMG8422GB/01-GB1, weiss
HMG8422SS/02-S2, weiss
HMG8422GB/02-GB2, weiss

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740




- 1) 03 0671
- 2) 03 0813
Arretierstift

**BOSCH**

HMG8422SS/01-S1, weiss
 HMG8422GB/01-GB1, weiss
 HMG8422SS/02-S2, weiss
 HMG8422GB/02-GB2, weiss

HERDE
 Mikrowellenherde



Ident - Nummern - Konstante
 3740

**BOSCH**

HMG8422SS/01-S1, weiss
HMG8422GB/01-GB1, weiss
HMG8422SS/02-S2, weiss
HMG8422GB/02-GB2, weiss

HERDE
Mikrowellenherde

