




Gebrauchsanweisung

51 6810

(DK)

51 7360

(GB)

Aufstellanweisung

51 6568

(D,I,F,S,DK)

51 4983

(GB)

Programmtabelle

51 6811

(DK)

51 6734

(GB)


1) 28 5782

(Symbole)

28 7263

(GB)

Blende kompl.



- 1) 06 6231
V01,V03
06 7105
V02

Zubehör:

Verlängerung für
Arbeitsplatten
WZ 10040
weiß

Bodenbefestigung
WX 9756

Höhenanpassung 91 cm
WZ 10100

Wärmeschutz/
Kindersicherung
WZ 10110

- 1) 15 3714
ab FD 7408
- 2) 05 0586
bis FD 7407
15 3715
ab FD 7408
- 3) 03 0084
bis FD 7407
15 3814
ab FD 7408
- 4) 27 2706
bis FD 7407
28 9113
ab FD 7408
- 5) 08 8175
bis FD 7407
15 3813
ab FD 7408

